



DIRECTIONS

1. When hanging your hammock, be sure the lowest portion of the fabric hangs no more than 18" (46 cm) above the ground.
2. Wrap both ends of rope around sturdy support one or more times depending on support size.
3. Open carabiner and hook it between the ropes of the knotted end.
(Make sure the carabiner is fully closed before sitting in the hammock).
4. Pull rope tight to secure in place.
5. Make sure hammock is securely mounted to supports and hammock hangs level.
6. Holding the sides of the hammock securely, sit in hammock.
7. Pivot body and pull legs into hammock — lay back and relax.

INSTRUCCIONES

1. Al colgar la hamaca, asegúrese de que la porción inferior de la tela no cuelgue a más de 18" (46 cm) sobre el suelo.
2. Envuelva ambos extremos de la cuerda alrededor de un soporte resistente una o más veces dependiendo del tamaño del soporte.
3. Abra el mosquetón y engáncelo entre las cuerdas del extremo atado (asegúrese de que el mosquetón esté completamente cerrado antes de sentarse en la hamaca).
4. Ajuste bien la cuerda en su lugar.
5. Asegúrese de la hamaca esté bien fijada en los soportes y que cuelgue de forma nivelada.
6. Sosteniendo con firmeza los lados de la hamaca, siéntese en ella.
7. Gire su cuerpo y jale las piernas dentro de la hamaca. Recuéstese y relájese.

SAFETY WARNING

- Do not place the hammock near a heat source such as a campfire, grill or any other flammable item.
- Using any hammock carries an inherent risk of accident or injury.
- Remove any rocks, twigs, branches or other sharp objects from beneath the hammock.
- Do not place any sharp objects or items near the hammock.
Contact with shoes or sharp objects could cause your hammock to tear or weaken the fabric.
- Check your hammock for any tears or weakened fabric prior to every use.
- Check that rope knots are tight prior to every use.
- If not set up properly, hammocks could be unstable and present a falling hazard.
- Use extreme caution when entering and exiting your hammock.
- Be sure to use your hands when entering and exiting the hammock to steady yourself.
- Do not leave children 16 or under unattended near the hammock.
- Do not use your hammock during harsh weather such as high wind, rain, snow or sleet.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- No coloque la hamaca cerca de una fuente de calor como una fogata, parrilla u otro artículo inflamable.
- Usar una hamaca conlleva un riesgo inherente de accidente o lesión.
- Quite rocas, ramas u otros objetos filosos de debajo de la hamaca.
- No coloque ningún artículo u objeto filoso cerca de la hamaca.
El contacto con zapatos u objetos filosos podría desgastar o debilitar la tela de la hamaca.
- Verifique si la tela de la hamaca está desgastada o debilitada antes de usarla.
- Verifique que los nudos de la cuerda estén bien apretados antes de cada uso.
- La hamaca puede quedar inestable y generar riesgo de caída si no se la instala correctamente.
- Tenga mucho cuidado al subirse y bajarse de la hamaca.
- Asegúrese de usar sus manos al subirse y bajarse de la hamaca para mantener el equilibrio.
- No deje niños menores de 16 años sin supervisión dentro de la hamaca.
- No use la hamaca con condiciones meteorológicas adversas como viento fuerte, lluvia, nieve o aguanieve.